

PROTOCOLO PARA ASSEPSIA DE SUPERFÍCIES ANTES DA REPINTURA

Em regiões litorâneas e/ou regiões com umidade relativa do ar elevada, a proliferação de microrganismos (fungos e algas) em superfícies pintadas (acabamento decorativo com tinta acrílica) e texturizadas (acabamento decorativo com textura) é bastante frequente, principalmente nos períodos chuvosos.

Em conjunto com os fornecedores especialistas no desenvolvimento de ativos biocidas, chegamos ao seguinte procedimento, indicado para a assepsia das superfícies antes da repintura.

Esse processo é importante e indispensável para aumentar a vida útil do acabamento decorativo, mitigando a possibilidade de proliferação precoce de novos microrganismos.

1. Remover mecanicamente todo o “grosso” da contaminação. Essa remoção visa facilitar a penetração do produto que será aplicado para a assepsia.
 - A remoção mecânica poderá ser feita através de escovação manual ou jato de água tipo “wap”.
 - Nesta etapa inicial da limpeza, utilizar o produto **CONCRELIMP HP** (produto fornecido pronto para uso).
2. Deixar a superfície secar por no mínimo 4 horas.
2. Aplicar o produto **CONCRELIMP SANITIZANTE** (produto fornecido pronto para uso) com o auxílio de um rolo de pintura (rolo de lã) ou através de pulverização. Deixar agir por no mínimo 4 horas.
3. Reaplicar o produto **CONCRELIMP SANITIZANTE**, deixando agir por 48 horas.
4. Após 48 horas da última aplicação, proceder com a repintura.
5. Para a repintura, priorizar o uso de tintas ou texturas de boa qualidade, com dosagens adequadas de aditivos fungicidas e algicidas.

Dúvidas? Consulte o nosso Departamento Técnico!